

# OVO 電視盒(WIFI+BT) 安裝說明書

OVO-R5

www.ovotv.com/support

## 包裝內容



OVO 電視盒

OVO 遙控器


4號電池

電源供應器


HDMI線

安裝說明書


## 外觀及連接埠介紹



前視



後視



右側視



底部

- |    |            |                   |
|----|------------|-------------------|
| 1  | 指示燈        | 顯示開/待機/網路狀態*      |
| 2  | 乙太網路埠      | 乙太網路線(10/100Mbps) |
| 3  | AV埠        | 3.5mm轉AV端子連接線**   |
| 4  | OPTICAL輸出埠 | OPTICAL音源輸出       |
| 5  | HDMI輸出埠    | HDMI線(連接到電視機)     |
| 6  | 電源埠        | 電源供應器(DC5V,2A)    |
| 7  | Micro-SD埠  | Micro-SD卡         |
| 8  | USB埠       | 支援USB 2.0的設備***   |
| 9  | 重置鍵        | 開機3分鐘後，長壓3秒可重置電視盒 |
| 10 | UPDATE     | 預留工廠測試使用          |

\* 綠燈開啟，紅燈關閉(網路斷開再連線，提示燈號為紅燈)

\*\* 3.5mm轉AV端子連接線 OVO R5 電視盒專屬配線，可輸出到傳統電視

\*\*\* USB埠 USB PORT 僅可連接一組滑鼠及鍵盤


\*\*\*\* 操作溫度40°C

\*\*\*\*\* 更多配件請至OVO官方網站：ovotv.com

## 連接電源與電視機

- 連接電視**  
將HDMI線的兩端，分別插入OVO電視盒的OUT埠與電視機HDMI埠。
- 開機**  
將電源供應器，分別連接電源插座與OVO電視盒。
- 連接網路**  
若使用有線網路，將網路線連接至OVO電視盒的乙太網路埠。若使用無線網路，請於開機後選擇無線網路名稱並輸入密碼完成連線。


\* HDMI與AV不支援同時顯示



## 切換訊號源

- 使用電視機遙控器，開啟電視機電源。
- 使用電視機遙控器，將訊號源切換至電視盒所連接的HDMI埠。

\* 電視遙控器可與OVO遙控器學習按鍵，讓您一支遙控好方便，學習說明詳見說明書背面。



電視機遙控器


## 進行設定

- 使用OVO遙控器，依照電視畫面上的指示，完成語言設定。
- 使用OVO遙控器，依照電視畫面上的指示，完成網路設定。



OVO遙控器

# 遙控器說明



## 電視機功能區



可學習電視、擴大機等遙控器訊號，多種裝置一支OVO就搞定。TV Control區域內，有5個學習鍵，詳細遙控器學習方式請看下方說明

## 滑鼠模式



新增滑鼠模式，搜尋更便利，在滑鼠模式時，頻道上下按鍵可模擬為滑鼠滾輪使用

## 快速回首頁




一鍵到首頁，到哪裡都不怕迷路

## 全屏看電視



設有電視鍵，不論什麼頁面，都可以直接全屏看電視

## 數字輸入



可用數字鍵選頻道或輸入數字

\* 更多配件請至OVO官方網站：[ovotv.com](http://ovotv.com)

# 遙控器學習說明

1 將電視機遙控器與OVO遙控器，一起平放於桌面上，對準彼此的發送端，距離約1公分。

OVO 遙控器放這裡

1公分

電視機遙控器放這裡

2 長按電源鍵約5秒，直至指示燈\*變為長亮，此時OVO遙控器進入學習狀態。

4 按住電視機遙控器上欲學習的的按鍵，直到OVO的指示燈\*快閃3下後恢復長亮，表示學習成功。

3 按一下OVO遙控器TV Control區域內的指定按鍵(可學習按鍵共5鍵)，指示燈\*開始慢速閃爍，此時OVO遙控器處於學習該鍵狀態。

建議學習以下電視機按鍵



電源



輸入



靜音



音量增加



音量減少

5 欲繼續學習更多按鍵，請重複操作步驟3~4。

6 學習完畢，按一下TV Control區之外的任意按鍵，指示燈\*熄滅表示退出學習狀態。

\* 指示燈在按下電源鍵後，會在按鍵周圍顯示

# 支援服務

您可以透過以下管道獲得協助，我們將竭誠為您服務

客服信箱：[feedback@ovotv.com](mailto:feedback@ovotv.com)

客服電話：(02)7746-7239 #26

客服時間：(一)~(五) 9:00-12:00, 13:00-18:00 週六、週日及國定

假日暫停服務。如有變動，將另行公告。

OVO貼心為您準備了安裝教學、特色功能展示影片、常見問題與移難排解等。若需客服支援，請線上填寫「我要發問」表單，以取得更多協助，現在就上

[www.ovotv.com/support](http://www.ovotv.com/support)



# 保固資訊

電視盒主機體保固期限自產品啟用日起算為期一年，線材、遙控器等零配件保固期限為半年。初次使用時系統將自動記錄啟用日期。為維護您的權益，請務必完成會員註冊。詳細規範，請參閱上述網址。

[警語] 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二~第十四條等條文規定  
 \* 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。  
 \* 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
 \* 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。  
 \* 低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。  
 \* 電磁波曝露量MPE標準值1mW/cm<sup>2</sup>，送測產品實測值為:0.00027980mW/cm<sup>2</sup>。

# 限用物質表

設備名稱：OVO電視盒(WIFI+BT)、型號(型式)：OVO-R5 Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○
其他(遙控器等)	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "-"係指該項限用物質為排除項目。  
 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

展雋創意股份有限公司

Ovomedia Creatice Inc.

臺北市大同區延平北路二段202號4樓

[www.ovotv.com](http://www.ovotv.com)